

クイック マニュアル

簡単ガイド

DCT-5100シリーズ & 3100 / N / Liteシリーズ
マニュアル

検索とバックアップ

1. 各種メニューとシャットダウン
2. 基本検索メニュー
3. 基本検索からのバックアップの方法と再生方法
4. イベント検索メニュー
5. イベント検索からのバックアップの方法と再生方法
6. AI検索
7. 日付・時間の設定方法

動画サポート >>

動画サポートサイトで設定方法を動画にて説明していますので、ご活用ください。
<https://www.digi-cube.jp/support>



資料ダウンロード >>

サポートサイトで資料(PDF)のダウンロードができますので、ご活用ください。

DCT-5100シリーズ&3100シリーズマニュアル
・クイックマニュアル(検索とバックアップ)


<https://www.digi-cube.jp/download/>




お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

○ ライブ画面の概要

スタートメニューから、各種設定やシステムのシャットダウン、再起動などを行います。
操作時には、設定したパスワードの入力が必要になります。



パスワードを入力します。



ロック解除は、L字のパターンで解除出来ます。

○ ステータスアイコンの概要

- : 録画中 (Recording)
- : モーション検知中 (Motion Detection)
- : I/Oアラーム作動中 (I/O Alarm Active)
- : HDD動作停止 (HDD Operation Stopped)
- : HDD未フォーマット (HDD Not Formatted)
- : HDD空き容量なし (HDD Free Space Full)
- : HDD読み取り専用 (HDD Read-Only)




ネットワーク接続中




ネットワーク接続停止

○ 画面の一番下のタスクバーから録画再生をクリックします。




○ カレンダーから日付を指定し、録画タイプとチャンネルを選択します。



○ 再生・巻き戻し再生は最大16倍です。その他にコマ送り・スロー再生ができます。




○ デジタルズーム・ビデオクリップ・音声オン/オフ・画像キャプチャーもできます。




- 基本検索画面から録画データのバックアップを進めます。
バックアップしたい日時・検索タイプ・チャンネルを選択します。



- ビデオクリップ でバックアップ期間とチャンネルを指定します。





- バックアップボタン を押すとバックアップメニューが開きます。



バックアップの再生方法

- パソコンに専用ソフト(VideoPlayer)をインストールして、ソフトを立ち上げます。
USBメモリーにバックアップしたファイルをドラッグ＆ドロップで再生します。




※専用ソフト(VideoPlayer)は弊社WEBサイトでダウンロードしていただくか、レコーダーに付属のDVDからインストールして下さい。
<https://digi-cube.jp/download/>

○ 基本検索画面からイベントを選択します。




○ カレンダーから日付を指定し、録画タイプとチャンネルを選択し検索をクリックします。



○ 映像リストから再生したい映像にチェックし、再生ボタンをクリックします。



- イベント検索画面から録画データのバックアップを進めます。
バックアップしたい日時・検索タイプ・チャンネルを選択します。




一度にたくさんの映像にチェックを入れる場合は、閲覧タイプを変更します



- 映像にチェックを入れ、バックアップボタンを押すとバックアップメニューが開きます。



バックアップボタン





- ◇ RF 付属の再生ソフトが必要です『Video Player』
- ◇ AVIファイルで出力されます
- ◇ MP4ファイルで出力されます

OKを押して
バックアップ開始

バックアップの再生方法

- パソコンに専用ソフト(VideoPlayer)をインストールして、ソフトを立ち上げます。
USBメモリーにバックアップしたファイルをドラッグ＆ドロップで再生します。



ドラッグ＆ドロップ

※専用ソフト(VideoPlayer)は弊社WEBサイトでダウンロードしていただくか、レコーダーに付属のDVDからインストールして下さい。
<https://digi-cube.jp/download/>

○AI(人物の顔・人&車両)検索・再生操作は検索→AI から操作できます。




○日付、時刻、チャンネル、グループを選択し、[検索]をクリックすると、この特定の時刻とグループのすべての顔情報を検索できます。

👤 をクリックして検索顔を追加するか、マウスを右クリックして[高速比較]を選択して検索します。🗑️ をクリックして写真を削除し、⚙️ をクリックするとAI管理インターフェースに入ります。写真をグループにインポートするには、[インポート]をクリックします。詳細な顔情報を表示するには、[詳細情報]をクリックします。この顔が検出されたときに再生するには、[カスタム再生]をクリックします。📄 📄 をクリックして別の表示タイプを選択します

人&車両検索

○日付、時刻、チャンネル、人・車両・非四輪を選択し、[検索]をクリックすると、指定した時間からすべての人と車両の情報を検索します。



○日付、時間、日付表示形式、時間表示形式、タイムゾーンなどの設定は、**設定→システム→基本設定→日付と時間** から設定できます。

※NTP(ネットワークタイムプロトコル)を選択するとレコーダーの時間をインターネット上のタイムサーバーと自動的に同期させることができます。この機能はレコーダーがインターネットに接続されている場合にのみ使用が可能です。



日付: カレンダーのアイコンをクリックしてシステムの日付を設定します。

時間: クリックしてシステムの時間を設定します。


日付表示形式: ドロップダウンメニューから日付形式を選択します。

時間表示形式: 24時間表示または12時間表示から選択してください。

タイムゾーン: 日本で使用する場合は、**GMT+9:00**を選択してください。

サーバーアドレス: 登録されてるサーバーの選択または任意で社内のタイムサーバーなどのIPアドレスを入力することができます。

※手動で日時を合わせる場合はスタティックを選択し、カレンダーから日付を選択します。時間を直接入力して、適用で保存します。



○設定が完了しましたら適用ボタンを押してください。